



Инструкция по эксплуатации диктофона-плеера Zoom 2

При работе с диктофоном

Рекомендуется!! Использовать прибор в сухом проветриваемом месте, вдали от источников влаги.

Не оставляйте диктофон в нагретой влажной среде, под прямыми солнечными лучами.

Не храните диктофон в местах с повышенной пыленностью или влажностью.

Не допускайте сильных вибраций и ударов.

Не разбирайте, не чините и не вносите модификаций в диктофон самостоятельно.

С видео инструкцией по настройке диктофона Вы можете ознакомиться на сайте prokam24.ru.

Общее описание

Диктофон плеер Zoom 2 – это достаточно простой, но эффективный прибор для записи звука и прослушивании аудиотреков.

Выполнен диктофон в виде флешки, его габариты составляют всего 73x25x7 мм, а масса 16 грамм. За счет своих крайне малых габаритов его легко можно спрятать. Он без труда помещается в ладонь, его можно положить в карман, сумку или спрятать в помещении и автомобиле.

Данный диктофон можно применять в любых целях, требующих записи звука: на лекциях, при посещении врачей, при общении с чиновниками и сотрудниками гай. Кроме того, данная модель отлично подойдет для аудиоконтроля помещений и автомобиля.

Данную модель можно использовать как флешку для переноса информации, и как MP3 плеер для прослушивания музыки.

Работает до 10 часов от встроенной аккумуляторной батареи.

Емкость диктофона Zoom 1 позволяет сохранить записи общей продолжительностью до 96 часов. При заполнении памяти диктофон затрет наиболее старые записи и на их место разместит более новые.

Диктофон собран на современном заводе, оборудованном точными станками и имеют очень качественные платы, детали и пайку.

Рабочий температурный диапазон $-10 \div 50$ °C. Источники зарядки: АБ - от стационарной сети 220В, от USB разъема ПК.

Как работать с диктофоном

Перед началом работы:

Включить диктофон

С помощью USB разъема присоединить диктофон к USB порту компьютера для зарядки (допускается зарядка и обеспечение постоянного питания от сети 220В через адаптер 5V) и зарядить аккумуляторную батарею около 2х часов, до тех пор, пока светодиод не будут светиться постоянно.

Режим записи звука

Для записи звука на диктофон необходимо:

1. Включить диктофон с помощью переключатель Off - On в положение On;
2. После загрузки перевести переключатель Rec - Keep в положение Rec;
3. Для остановки записи перевести переключатель Rec - Keep в положение Keep. Диктофон сохранит запись.

Режим MP3-плеера

Для прослушивания сделанных на диктофон записей:

1. Вставить наушники в соответствующее гнездо 3,5мм;
2. Включить диктофон с помощью переключатель Off - On в положение On;
3. После загрузки перевести переключатель Rec - Keep в положение Keep;

Для прослушивания сохраненной музыки на диктофоне:

1. Вставить наушники в гнездо 3,5мм;
2. Включить диктофон в положение On;
3. Перевести переключатель в положение Keep;
4. Нажать однократно кнопку Mode.

Для начала и остановки воспроизведения используются кнопки Play и Pause (Старт/Стоп) соответственно.

Для регулировки громкости используются кнопки Vol +/- (увеличение или уменьшение громкости)

Для переключения между треками используются кнопки Up (следующий трек) и Down (предыдущий трек)

Сохранение нужных файлов и очистка памяти

Сохранение файлов на компьютер производится через подключение к нему диктофона (диктофон оснащен USB портом).

При подключении диктофона он определится как флешка, с которой можно скопировать файлы, удалить файлы или сохранить на нее как музыку для дальнейшего прослушивания, так и другие форматы файлов для переноса информации.

Установка драйверов и прочих программ для переноса информации не требуется.

Технические характеристики

Объем встроенной памяти: 8 Гб

Время работы без подзарядки: 10 часов

Время зарядки: 2 часа

Емкость аккумулятора: 110 мАч

Скорость записи: 192 кбит/с

Выходная мощность на наушники: 5мВт, 16 Ом

Входной разъем: 3.5 мм

Габариты диктофона: 73 x 25 x 7 мм., масса 16 грамм

Условия эксплуатации прибора: температура $-10 \div 50$ °C

Источники зарядки АБ: USB порт компьютера, допускается зарядка от стационарной электрической сети 220В через адаптер 5V

Предусмотрена одновременная зарядка аккумуляторной батареи и работа прибора.

Время непрерывной работы от стационарной внешней сети ограничивается емкостью памяти. Прибор не требует «отдыха» или остановки на плановое техническое обслуживание, способен работать в круглосуточном режиме.

Комплект поставки


Мини диктофон-плеер Zoom 2 – 1 шт.


Наушники, для прослушивания аудиозаписей – 1 шт.


Гарантийный талон – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Оплата, гарантия, возврат

 Наложенный платеж - никаких предварительных платежей, заказ оплачивается на почте при получении посылки.

 Честная гарантия 1 год - означает, что в случае возникновения гарантийного случая, мы не ремонтируем товар, мы отправляем вас в сервисный центр как это делают в других магазинах, мы просто его **меняем на НОВЫЙ!**

 Программа беспрепятственного возврата товара - в течение 14 дней возможно обменять или вернуть не понравившийся товар без объяснения причин своих действий.

Внешний вид оборудования может быть изменен изготовителем в целях улучшения его технических характеристик без обязательного уведомления об этом покупателя.